

Брелок-передатчик Nice Flor-S 2 in 1 v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение.

Пульт 2 в 1 Nice Flor-S v2 для ворот и шлагбаумов (Nice FloR-S, FloR-E, VR, ONE ON, Era INTI) может использоваться как оригинальный пульт для замены оригинала или как дубликатор.

Пульт «2 в 1 для Nice Flor-S» может работать в двух режимах:

1. Заменить оригинальный пульт (Nice Flo4r-S, Flo2rS, Flo1r-S). Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт. Полноценно будет работать дистанционное добавление пульта в приёмник.
2. Сделать «Смарт-копию» пульта (с пульта на пульт) по уникальной внештатной технологии с уже добавленного в приёмник пульта серии Nice Flor-S (можно вне зоны действия приёмника) – используйте эту возможность, если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным (закончилась память в приёмнике или заблокировано дистанционное добавление пультов). При этом исходный оригинальный пульт и все его копии будут работать. Таких копий можно сделать неограниченное количество.

Примечание по совместимости:

Режим «Смарт-копия» («Режим 2» и «Режим 3») тестировался и гарантированно работает с внешними радиоприёмниками «NICE OX2» и «NICE Floxi2R» и может не работать с некоторыми другими приёмниками Nice. Режим «замена оригинала» («Режим 1») работает со всем оборудованием как оригинальный пульт.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Технические характеристики

- Рабочая частота 433.92 МГц;
- Элемент питания 2 x CR2016;
- Степень защиты корпуса Ip40;
- Температура окружающей среды -20...+50°C;
- Габаритные размеры 68×35×10 мм;
- Вес в упаковке 27 г;
- Дальность действия 50 - 150 м;

3. Настройка

Режим 1. Замена оригинала Nice Flor-S (по умолчанию).

В данном режиме пульт 2 в 1 Nice Flor-S работает 100% как оригинальный пульт. Функции всех кнопок аналогичны, дистанционное программирование полноценно поддерживается. В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить быстро и стабильно с первого нажатия. Возможность добавления в приемник в качестве нового пульта (дистанционно с использованием работающего пульта в зоне действия приёмника, или кнопкой непосредственно в приёмник). При этом все добавленные штатным образом пульты занимают ячейки памяти в приёмнике.

Режим 2. Смарт-копия пульта Nice Flor-S для «NICE OX2» (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника), работает с большинством приёмников Nice.

1. Для перехода в режим одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.
2. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Nice Flor-S (или действующий пульт 2 в 1 Nice Flor-S в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. На пульте 2 в 1 Nice Flor-S световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. Если световой индикатор загорелся на 2 секунды - копия успешно сделана, коды сразу всех кнопок скопированы.

Особенность: такие «Смарт-копии» НЕ занимают ячейки памяти в приёмнике.

Режим 3. Смарт-копия пульта Nice Flor-S для «NICE Floxi2R» (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника). Это модификация «Режима 2» для приёмника «NICE Floxi2R».

Для копирования пульта в этом режиме следуйте инструкциям из «Режима 2», но после успешного копирования, когда световой индикатор загорится на 2 секунды, продолжайте удерживать кнопку на пульте 2 в 1 Nice Flor-S ещё 5 секунд – световой индикатор моргнёт 3 раза – это означает переход в «Режим 3».

Данный режим предназначен специально для работы скопированного пульта с приёмниками «NICE Floxi2R» (и подобными).

Особенность данного режима: Для срабатывания автоматики («NICE Floxi2R») кнопку на пульте 2 в 1 Nice Flor-S придётся удерживать ~2 секунды. После использования пульта 2 в 1 Nice Flor-S исходный оригинальный пульт (с которого делалась копия) сработает со второго нажатия. Из-за этих неудобств используйте «Режим 3» только если нет возможности дистанционно или «кнопкой в приёмник» прописать пульт в «Режиме 1».

Дистанционное программирование в «Режиме 3»: Если нужно дистанционно прописать новый оригинальный пульт (или пульт 2 в 1 Nice Flor-S в «Режиме 1»), при этом есть только уже работающий пульт 2 в 1 Nice Flor-S в «Режиме 3»:

1. На новом пульте (который нужно добавить) нажмите и удерживайте кнопку в течение минимум 5 сек., затем отпустите.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик Nice Flor-S 2 in 1 v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. В течение следующих 5 сек. на пульте 2 в 1 Nice Flor-S (в «Режиме 3») одновременно нажмите и удерживайте в течение ~ 4 секунд (до окончания 3-х вспышек светового индикатора на пульте) кнопки A+D (автоматика при этом не должна срабатывать, если сработала – скорее всего, дистанционное программирование пультов заблокировано в приёмнике).
3. В течение следующих 5 сек. на новом пульте нажмите ещё раз на 1 секунду кнопку, нажатую в пункте 1.
4. Проверьте работоспособность нового пульта.

Переход между «Режимом 2» и «Режимом 3», проверка текущего режима:

Чтобы проверить, в каком режиме сейчас работает пульт 2 в 1 Nice Flor-S:

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки B+D.
2. Световой индикатор количеством вспышек укажет текущий режим (1 вспышка – «Режим 1», 2 вспышки – «Режим 2», 3 вспышки – «Режим 3»).
3. Если сейчас пульт находится в «Режиме 2» или в «Режиме 3» – продолжайте удерживать кнопки – пульт поменяет текущий режим копирования (с «Режима 2» на «Режим 3» или с «Режима 3» на «Режим 2») и укажет новый выбранный режим количеством вспышек светового индикатора.

Сброс пульта к заводским настройкам (переход в «Режим 1» из «Режима 2» или из «Режима 3»):

1. На пульте 2 в 1 для Nice Flor-S одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт 2 в 1 для Nice Flor-S перешёл в «Режим 1» (скопированный ранее код станет недоступен). Если длинной вспышки не было, а была короткая вспышка, значит пульт 2 в 1 для Nice Flor-S уже был в «Режиме 1» (ничего не изменится).

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дистанционное программирование пультов в приёмник автоматики Nice Flor-S (в общем виде для всех приёмников Nice):

Для добавления пульта 2 в 1 для Nice Flor-S в автоматику Nice рекомендуется сначала перевести его в «Режим 1» (см. выше «Сброс к заводским настройкам»), хотя в «Режиме 2» и в «Режиме 3» он тоже может быть добавлен в автоматику (и при этом пульт, с которого делалась «Смарт-копия» тоже автоматически добавится в автоматику и будет работать).

1. На новом пульте (который нужно добавить) нажмите и удерживайте кнопку в течение минимум 5 сек., затем отпустите.
2. В течение следующих 5 сек. на действующем пульте нажмите 3 раза (по 1 сек.) действующую кнопку (автоматика при этом не должна срабатывать, если сработала – скорее всего, дистанционное программирование пультов заблокировано в приёмнике).
3. В течение следующих 5 сек. на новом пульте нажмите ещё раз на 1 секунду кнопку, нажатую в пункте 1.
4. Проверьте работоспособность нового пульта.

4. Примечания

1. Дистанционное программирование может быть заблокировано в приёмнике Nice, в этом случае пользуйтесь «Режимом 2» (для «NICE OX2») или «Режимом 3» (для «NICE Floxi2R») - сделайте «Смарт-копию» напрямую с действующего добавленного в приёмник пульта (см. выше).
2. Сброс (переход в «Режим 1») и копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта 2 в 1 Nice Flor-S не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).
3. С уже работающего пульта 2 в 1 Nice Flor-S в любом режиме (как и с оригинального пульта Nice Flor-S) также можно сделать «Смарт-копию» на другой такой же пульт 2 в 1 Nice Flor-S, при этом количество копий не ограничено. В принципе, можно только единственный первый пульт 2 в 1 Nice Flor-S добавить в приёмник, а остальные пульты 2 в 1 Nice Flor-S копировать («Режимом 2» или «Режимом 3») с первого.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик Nice Flor-S 2 in 1 v.2

Производитель: Prime Pult



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Все пульты 2 в 1 Nice Flor-S при этом будут работать.

4. Алгоритм копирования («Режим 2» и «Режим 3») производит множественную проверку принятого сигнала, что гарантирует правильное копирование с первого раза, и такие копии не занимают ячейки памяти в приёмнике. Признаком правильного копирования – если световой индикатор в конце загорится на ~ 2 секунды.

5. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарейку).

6. Разные оригинальные пульты Nice: FloR-S, FloR-E, VR, ONE ON, Era INTI - имеют идентичный (совместимый с FloR-S) формат кода и копируются на пульт 2 в 1 Nice Flor-S аналогично.

7. Рекомендуется сначала сделать копию в «Режиме 2», и если он не заработает, переключится в «Режим 3».

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!