

# Брелок-передатчик Multi

Производитель: Apollo

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### 1. Назначение:

Универсальный 4-х каналный пульт дистанционного управления, брелок Apollo Multi (433,92 МГц) имеет 4 канала, что позволяет управлять четырьмя различными устройствами. Пульт ДУ использует статический и динамический код. Пульт не клонирует пульты использующие фиксированный и Rolling Code, а имеет возможность работать с оригинальными радиоприемниками разных производителей. Например, первую кнопку можно записать в радиоприемник Nice, вторую в радиоприемник BFT, третью в радиоприемник FAAC (433 МГц), четвертую в радиоприемник Doorhan. Таким образом можно объединить на одном пульте ДУ автоматику разных производителей. Работает с приемниками: NICE, BFT, Beninca, Allmatic, DEA, ERREKA, GBD, FOX, PUJOL, VARIO, FAAC 433 МГц, Mutantcode, Doorhan, Novoferm, Skymaster, Aprimatic.

### 2. Особенности:

- статический и динамический код;
- четыре канала (возможность управлять четырьмя различными устройствами);
- Работает с приемниками: NICE, BFT, Beninca, Allmatic, DEA, ERREKA, GBD, FOX, PUJOL, VARIO, FAAC 433 МГц, Mutantcode, Doorhan, Novoferm, Skymaster, Aprimatic.

### 3. Технические характеристики:

- Рабочая частота ..... 433.92МГц;
- Количество каналов ..... 4;
- Элемент питания ..... 23А;
- Степень защиты корпуса ..... Ip40;
- Температура окружающей среды ..... -20...+50°C;
- Габаритные размеры ..... 65×35×17 мм;
- Вес ..... 39 г.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

# Брелок-передатчик Multi

Производитель: Apollo

## 4. Эксплуатация:

Пульт Apollo Multi универсальный брелок, 433 МГц, динамический и фиксированный код. Apollo MULTI, может быть использован с приемниками 15 популярных марок автоматики. Кнопки пульта могут быть запрограммированы для работы с одной или с разными марками автоматики. Заводской настройкой пульта Multi является марка NICE Smilo. Процедура программирования пульта проводится в несколько этапов (выбор марки, сохранение марки, запись кода в приемник).

### *Процедура выбора марки на пульте Multi.*

Нажмите одновременно две верхние кнопки Multi и удерживайте их. Примерно через 10 секунд светодиод начнет мигать - пульт вошел в режим выбора марки. Затем выбираем марку. Нажмите и удерживайте кнопку пульта, светодиод мигнет 1 раз это NICE Smilo. Повторно нажмите и удерживайте, светодиод мигает 2 раза – это BFT. Повторно нажмите и удерживайте, светодиод мигает 3 раза это Beninca и Allmatic и так далее.

Мигание светодиода	Выбранная марка
1 раз коротко	NICE Smilo
2 раза коротко	BFT
3 раза коротко	Beninca и Allmatic
4 раза коротко	DEA
5 раз коротко	ERREKA
6 раз коротко	GBD
7 раз коротко	FOX
8 раз коротко	PUJOL VARIO
9 раз коротко	FAAC 433 МГц
1 раз длинно	Mutantcode
1 раз длинно 1 раз коротко	Doorhan, Novoferm, Skymaster
1 раз длинно 2 раза коротко	Aprimatic

Время между нажатиями не имеет значения, когда нужная марка будет выбрана, сохраняем её в памяти пульта.

### *Процедура сохранения выбранной марки в памяти пульта Multi.*

Одновременно нажмите две нижние кнопки Multi (4 сек), пока не замигает светодиод.

### *Запись кода в приемник.*

Для того чтобы пульт начал работать с автоматикой, записывайте его в приемник по правилам записи оригинального пульта.

**ВНИМАНИЕ!** Для прописывания в приемник очередного пульта, некоторые марки (BFT, ALLMATIC, ...) используют скрытую кнопку. После того, как установили на Multi необходимую марку и сохранили её в памяти пульта, нажмите одновременно кнопки 1 и 4 (А и D), а затем кнопки 2 и 3 (В и С) – это соответствует нажатию скрытой кнопки на оригинальном пульте.

### *Восстановление заводских настроек.*

Одновременно нажмите и удерживайте две нижние кнопки в течение 10 секунд, при этом, светодиод должен поменять свое мигание на более быстрое – восстановлена заводская настройка NICE Smilo.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!